

Инструкция по установке теплообменника на банные печи “Терма”

Порядок установки:

- 1) Выкрутите винты, фиксирующие снизу боковую декоративную стенку печи. Снимите боковую стенку, аккуратно потянув ее вниз и на себя.
- 2) Снимите заглушки с боковой стенки очага печи, открутив фиксирующие их гайки с внутренней стороны печи.
- 3) Установите теплообменник с внутренней стороны печи так, чтобы его патрубки совместились с отверстиями в боковой стенке очага. Плотно зафиксируйте теплообменник при помощи шайб и гаек 3/4".
- 4) При помощи кусачек или бокорезов удалите кружки-закглушка, закрывающие отверстия для патрубков в декоративной боковой стенке. Установите боковую стенку на печь в порядке обратном описанному в п.1.

