

Инструкция по установке баков на банные печи “Терма”

Порядок установки:

- 1) Выкрутите винты, фиксирующие снизу боковую декоративную стенку печи. Снимите боковую стенку, аккуратно потянув ее вниз и на себя.
- 2) Установите сливной кран на бак и зафиксируйте его при помощи шайбы, прокладок и гайки 3/4” как показано на рис. 2.
- 3) Навесьте бак на печь так, чтобы крючки на задней стенке бака совпали с вырезами в боковой стенке банной печи.

Внимание! Перед наполнением бака убедитесь, что сливной кран закрыт.

